



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végeit a szellőzőkeret közötti részbe.



2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza be a ProClip alsó részén lévő hornyolt peremet a szellőzőt körülvevő keret fölé.



3. Nyomja lefelé/előre a ProClip felső részét, és akassza be a felső részen lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Genesis GV60 (2024-2026)

