



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó felszerelése után szabad rögzíteni.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület tisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Nyomja a vékony végű mellékelt hézagnyitókat a középkonzol díszítőeleme és a műszerfal közötti részbe, hogy szélesítse a hézagot. Helyezze a tartó alsó élét a hézagnyitók közötti részbe.

2. Húzza fel a tartó felső részét és nyomja előre. Akassza a tartó felső élét a légbeömlő keretét körülvevő keretre. Nyomja előre a tartó alsó részét, amíg az alsó él be nem akad a műszerfal mögé. Húzza ki a hézagnyitókat.

3. A tartó bármelyik légbeömlőre felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Altima (2024-2026)