



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Nyomja/csavarja előre a tartót úgy, hogy a felső széle a szellőzőnyílást körülvevő keret alá kapaszkodjon/horgonyozzon be.

3. Óvatosan nyomja felfelé és lefelé a tartóra, hogy az megfelelően a helyén legyen.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Encore GX (2024-2026)

