



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze/horgolja a tartó felső szélét a szellőzőház teteje alá.

2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre úgy, hogy a széle a szellőzőház alján akadjon/kapaszkodjon.

3. Nyomja felfelé és lefelé a tartó felső és alsó részének belsejét, hogy megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyén van. A tartó bármelyik középső szellőzőnyílásra felszerelhető

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Corsair (2023-2026)

