



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

2. Nyomja lefelé és előre a tartót. Csatlakoztassa a tartó felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3-4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado 1500 Series (2022-2026);
Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2024-2026)
- GMC Sierra 1500 Series (2022-2026); GMC Sierra
2500/3500 Series (2024-2026)

