

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó rögzítése után kell felszerelni.



1. Csúsztassa a ProClipet a képernyő mögé, és akassza a tartó ferde szélét a képernyő jobb oldalára.

2. Hajlítsa a tartó bal részét maga felé.

3. Helyezze a tartó ferde bal részét a képernyő szélére.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2021-2026)

