



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. 2. Helyezze a tartót a szellőzőnyílás jobb oldalához úgy, hogy a felső és az alsó rész rövid oldala a vezető oldala felé nézzen. Akassza be a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre úgy, hogy az alsó széle a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé akadjon be/kapaszkodjon.

3. Nyomja rá a tartóra, hogy a szélek a helyükre akadjanak, és a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LS Series (2018-2026)