



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartót szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a légbeömlő háza és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahova a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját. Nyomja be a tartó felső részének ferde élét a kinyitott részbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy az alsó él bepattanjon/bekapcsolódjon a légbeömlő aljába.

3. A tartó a központi légbeömlők bármelyik oldalán felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-90 (2024-2026)

