



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó kisebbik részét a konzolkeret mögé, a jobb oldalon.



2. Akassza a tartó előlapját a konzolkeret fölé. Állítsa be a kisebbik rész fölé úgy, hogy a lyukak egy vonalban legyenek. Nyomja össze és tartsa a két részt.

3. Egy Phillips csavarhúzóval rögzítse az alkatrészeket egymáshoz a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Seltos (2024-2026)

