

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahol a tartó rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartót a jobb oldali légbeömlő elé úgy, hogy az előlap a vezető felé dőljön. Akassza be a tartó alsó élét a légbeömlőt körülvevő keretbe.

2. Nyomja előre a tartó felső részét, hogy a felső él beakadjon a légbeömlőt körülvevő keret alá.



3. Nyomja felfelé/lefelé a tartó alsó/felső részeinek belső oldalát, hogy a tartó megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Z (2023-2026)

