



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköz felszerelés csak a ProClip felszerelése után rögzíthető.



1. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg a tartó felszerelésének helyét. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Helyezze a tartó alsó részét a szellőzőnyílás alsó burkolatára.

2. Nyomja előre a tartó tetejét, amíg a felső széle beakad a szellőzőnyílás burkolatára.

3. 4. A ProClip tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Cadenza (2017-2020)

