

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll.



1. Tartsa a tartó alapját úgy, hogy a süllyesztett oldal lefelé, az egyenes oldal pedig felfelé nézzen. Válassza ki, hogy a készüléket a vezető vagy az utas oldalán kívánja-e felszerelni, és helyezze az előlapot a tartó megfelelő oldalára. Győződjön meg róla, hogy az előlap a megfelelő oldalon van, és a mellékelt csavarokkal (Phillips csavarhúzóval) rögzítse a tartó alapjához.



2. Helyezze a tartót a képernyő fölé. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akassza. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

3-4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX80 (2022-2024)
- Nissan Armada (2021-2024)

