



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitót a szellőzőház és a környező műszerfalpanel közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse.



2. Nyomja a tartó alsó szélét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. Nyomja lefelé és előre a tartó tetejét. Akassza/csíptesse be a felső élét a szellőzőház és a műszerfalpanel közötti részbe.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX80 (2022-2024)

