

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a műszerfal tetején lévő résbe. a rés kiszélesítéséhez. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Nyomja a tartó alsó szélét a középső panel és a műszerfal közötti résbe. Nyomja felfelé a tartó alsó részét, hogy a pereme teljesen belemenjen a résbe.

3. Húzza felfelé a tartó felső részét, és nyomja előre. Akassza be a tartó felső élét a résnyílás melletti résbe. Nyomja lefelé a tartó felső részét úgy, hogy a perem egészen a résbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó tetszőlegesen elhelyezhető a középső panel szélességében, feltéve, hogy a beszerelt eszköz/berendezés nem akadályozza a kilátást/hozzáférést.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner 108SD Severe Duty (2023-2026);
Freightliner 114SD Severe Duty (2023-2026);
Freightliner M2 106 (2023-2026); Freightliner M2
112 (2023-2026); Freightliner M2 Business Class
(2023-2026)