

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze/nyomja a tartó alsó szélét a szellőzőrácsos panel és a környező keret közötti részbe.

2. Nyomja lefelé és előre a tartó tetejét. Akassza/csíptesse be a felső élét a hálós panel és a környező keret közötti részbe.



3. Nyomja lefelé és felfelé az alsó és felső részt a tartó belső oldalán úgy, hogy a szélek egészen a részbe kerüljenek.

3. Ez a tartó a szellőzőrácsos panel mentén bárhová felszerelhető.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda HR-V (2023-2026)