

TELEPÍTÉS


ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. Helyezzen egy alátétet és egy anyát a csavarra. Tartsa a csavart az oszlop függőleges hornya fölé, és helyezze be/csúszassa lefelé a horonyba úgy, hogy az anya belül legyen, az alátét pedig a hornyon kívül. Csúszassa lefelé abba a pozícióba, ahová a készüléket be kívánja szerelni. Helyezze a tartót az oszlopra, és csúszassa egyenesen lefelé úgy, hogy a csavar egészen a tartón lévő lyukba akadjon,



2. Húzza meg a csavart a mellékelt szerszámmal, hogy a tartó a helyén maradjon.



3. Helyezze az alátétet és az anyát a másik csavarra. Tartsa a csavart az oszlop függőleges hornya fölé, és helyezze be/csúszassa lefelé a horonyba úgy, hogy az anya a horonyban legyen, az alátét pedig a hornyon kívül. Csúszassa lefelé úgy, hogy a csavar egészen a tartóban lévő nyílásban lévő lyukba akadjon be. Húzza meg mindkét csavart, hogy a tartó szilárdan a helyén maradjon.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo L60 H (2014-2026)