



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót helyezze fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni.



1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a légterelő körüli keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét.



2. Nyomja a tartó alsó élét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. Nyomja előre és lefelé a tartó felső részét. Akassza be a felső élt a légterelő körüli keret alá. Nyomja felfelé, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Passport (2026); Honda Pilot (2023-2026)

