



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip rögzítőelemet szerelje fel: minden tartót/berendezést a rögzítőelem felhelyezése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll.

1. Válassza ki, hogy a készüléket a vezető vagy az utas oldalán kívánja-e felszerelni, és helyezze az előlapot a tartó megfelelő oldalára. 2. Győződjön meg róla, hogy az előlap a megfelelő oldalon van, és a mellékelt csavarokkal (Phillips csavarhúzóval) rögzítse a tartó alapjához. Helyezze a tartót a képernyő fölé.

2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akassza.

3. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo EX30 (2024-2026)