

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó ferde felső élét a szellőzőházat körülvevő keret alá.



2. Nyomja felfelé a tartó alsó részét.

3. Nyomja előre a tartó alsó részét. Akassza be a szögletes alsó peremet a szellőzőházat körülvevő keret fölé.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Arteon (2021-2026)