

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a vezérlőpanel és a műszerfal közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Akassza be a tartó felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Húzza lefelé a tartó alsó részét, és akassza be a szélét a résnyílás melletti részbe.

3. Nyomja felfelé a tartó alsó részét úgy, hogy a perem egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2024-2026)