



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. 2. Nyomja a tartó felső részén lévő ferde peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza be az alsó peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy a perem megfelelően beakadjon/becsapódjon a helyére.



3. Ez a tartó elhelyezhető a bal oldali szellőzőnyílásra, feltéve, hogy a beszerelt eszköz/berendezés nem akadályozza a hozzáférést vagy a láthatóságot.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Superb (2024-2026)