

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a tartó alsó szélét a képernyő és a környező keret közötti részbe.



2. Húzza felfelé a tartó felső részét, és akassza be a felső szélét a kezelőpanel és a műszerfal közötti részbe.

3. Nyomja rá a tartóra, hogy az megfelelően a helyére üljön, és a ragasztószalag rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Vito (2024-2026)