

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen eszköztartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Nyomja a tartó alsó részén lévő ferde élét a szellőzőkeret és a műszerfal közötti részbe.

2. Húzza felfelé a tartó felső részét, és nyomja előre. Akassza be a szögletes felső élét a képernyő melletti díszléc fölé.



3. Nyomja lefelé a tartó felső részét, hogy a szögletes perem megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Changan UNI-T (2020-2026)

