



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó felszerelése után rögzítsen.



1. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy az előlap a vezető oldala felé kerüljön a képernyőre.

2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akasztja. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jetour T2 (2023-2026)

