


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni. Ez a tartó két részből áll.



1. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a műszerfal és a perem közötti résbe, hogy a rést kiszélesítse. 2. Helyezze a nagyobbik tartót a rés fölé a rést, és nyomja lefelé úgy, hogy az alsó széle a résnyitó melletti résbe kerüljön. Nyomja lefelé úgy, hogy az alsó széle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Helyezze a kisebb tartórészt az előlap mögötti függőleges részre. Nyomja/csúsztassa felfelé a kisebbik részt úgy, hogy az a műszerfal túlnyúlása alatt/ellenében nyugodjon.

3. Tartsa az alkatrészeket a helyükön, és rögzítse őket egymáshoz a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jetour T2 (2023-2026)