

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Helyezze a tartót a középkonzol kerete fölé. Akassza a tartó bal szélét a keret fölé.



2. Húzza el a tartó jobb oldalát a kerettől, ugyanakkor nyomja előre a tartó jobb oldalát. Akassza be a jobb oldali ferde szélét a keret fölé.

3. Nyomja rá a tartóra, hogy az megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lynk & Co 09 (2021-2026)