



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Illessze össze a tartó oldalait. Helyezze az illesztőlemezt a tartó texturált oldalára, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Helyezze a tartó jobb oldali részét a képernyő jobb oldala fölé.

3. Nyomja lefelé a tartó bal oldali részét, hogy a képernyő bal oldala fölé akadjon. Nyomja lefelé mindkét oldalon, hogy a tartó teljesen lefelé üljön a képernyő körül. Óvatosan hajlítsa ki az oldalakat, hogy megkönnyítse a beszerelést.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sienna (2021-2025)