

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szereljék fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszerelik. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó alsó élét a légterelő burkolata és a légterelőt körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja lefelé a tartó tetejét, és nyomja előre. Akassza be a tartó felső élét a légterelő burkolata és a légterelőt körülvevő keret közötti részbe.



3. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat 500 E (2024-2026)

