



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza a tartó alsó szélét a szellőzőház alsó szélé fölé.

2. Nyomja lefelé és előre a tartó felső részét, hogy a felső szélé a szellőzőház szélé alá akadjon.

3. Ez a tartó bármelyik középső szellőzőnyíláshoz elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2021-2026); Ford F-Series 150 Lightning (2022-2026); Ford Super Duty (2023-2026)

