



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: a készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa a területet, ahol a tartó fel lesz szerelve. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartót a középső levegőventilátorok jobb oldalára. Akassza be az alsó szélét a légbeömlő házának belső oldalára.



2. Nyomja előre a tartó közepét, amíg a felső széle be nem akad a légbeömlő keret alá.

3. Nyomja meg a tartó belsejét, hogy biztosítsa a ragasztószalag teljes érintkezését a műszerfallal.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac Lyriq 23+ (2024-2026)

