



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a tartót felszerelik. Húzza le a ragasztószalag védőfóliáját. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a légbeömlő háza és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést.



2. Helyezze a tartót a jobb oldali légbeömlő alá középre. Nyomja az alsó élt a klímavezérlő panel és a műszerfal panel közötti részbe.

3. Húzza fel a tartó felső részét a műszerfal paneljén keresztül. Nyomja előre a tartó tetejét, hogy a felső él beakadjon a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Trail Blazer (2024-2026)