



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Helyezze a tartó hosszabb, felső szélét a felső légbeömlő keretbe.

2. Nyomja meg a tartó alsó részét előre, amíg az alsó él be nem akad a légbeömlő keretbe.

3. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően tapadjon.

4. A ProClip tartó a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Equinox EV (2024-2026)

