



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó helyére kerülése után szabad rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy rögzítődarabból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a tartót felszerelik. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Helyezze a rögzítődarabot az előlap mögé a képen látható módon. Csavarozza össze a részeket kézzel a mellékelt csavarokkal, de még ne húzza meg a csavarokat.



2. Akassza a tartó felső szélét a műszerfal túlnyúlása alá. Akassza az előlap alsó szélét a képernyő mögé. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag biztonságosan rögzüljön.

3. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó megfelelően a helyén legyen.



4. A ProClip tartó a helyén van. A tartót a szellőzőnyílás szélességén belül bárhol el lehet helyezni.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Velar (2024-2026)