



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen eszköztartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Helyezze a tartót a képernyő fölé.

2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre feszüljön.

3. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Kodiah (2024-2026)

