

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartót a műszerfal túlnyúlása alá. Nyomja felfelé a tartót úgy, hogy a felső széle a fényes kárpit és a műszerfal közötti résbe kerüljön.



2. Nyomja felfelé és előre a tartó alsó részét.

3. Nyomja előre a tartó alsó részét úgy, hogy a perem a szellőzőnyílást körülvevő alsó keret fölött a helyére akadjon.



4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó tetszőlegesen elhelyezhető a középső szellőzőnyílások szélességén belül, feltéve, hogy a felszerelt eszköz/berendezés nem akadályozza a láthatóságot és a hozzáférést.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Tayron (2025-2026); Volkswagen Tiguan (2025-2026)