

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó alsó részén lévő ferde peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

2. Nyomja lefelé és előre a tartó felső részét, hogy a felső él a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon.

3. Ez a tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bármilyen helyre elhelyezhető, feltéve, hogy a felszerelni kívánt eszköz/berendezés nem zavarja a képernyő kilátását vagy a gombokhoz való hozzáférést.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series G20, G21, G28 (2025-2026); BMW 4-series G22, G23, G24, G26 (2025-2026); BMW i4 G26 (2025-2026)

