



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó felhelyezése után kell rögzíteni.



1. Tartsa úgy a tartót, hogy az előlap a vezető felé legyen döntve. Helyezze a tartót közvetlenül a képernyő jobb oldalára.

2. Nyomja előre felé a tartó tetejét úgy, hogy a felső él bepattanjon a szövetpanel és a díszléc közötti részbe. A felső szár felfelé tolásával segítheti a telepítést.



3. Nyomja előre felé a tartó alsó részét úgy, hogy az alsó él bepattanjon a szövetpanel és a díszléc közötti részbe. Az alsó szár lefelé tolásával segítheti a telepítést.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia EV9 (2024-2026)

