



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni.

1. Illessze össze a tartó két nagy részét.



2. A mellékelt lemez és gépcsavarok segítségével rögzítse össze a két részt. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét.



3. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy az előlapi lemez a vezető oldalán legyen. Hajlítsa kifelé a széleket, és csúsztassa a tartót lefelé a képernyő széleire. Folytassa a tartó lefelé történő mozgását, egyik oldalról a másikra, amíg a képernyő hátuljára nem illeszkedik. Győződjön meg róla, hogy a szélek egyenletesen helyezkednek el a képernyő mindkét oldalán, és a ragasztószalag teljesen érintkezik a kerettel.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2025-2026)