



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket a ProClip tartó rögzítése előtt. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a tartót felszerelik. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegét. Akassza a tartó felső élét a szellőzőnyílás burkolatának felső élébe.

2. Nyomja előre a tartó alját, amíg az alsó perem be nem pattan a szellőzőnyílás burkolatának aljára.



3. A tartó bármelyik középső szellőzőnyílásra felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Macan (2025-2026)

