



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a tartó telepítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

2. Nyomja előre a tartó tetejét, amíg a felső él be nem akad a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. A tartó mindkét középső szellőzőnyílásra felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Cayenne (2025-2026)

