



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartó legyen felszerelve: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után szabad csak csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalag fedőrétegét. Akassza a tartó felső élét a jobb oldali középső légbefúvó keretére.

2. Húzza le a tartó alsó részét, és nyomja előre, hogy az alsó él beakadjon a műszerfal panel alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2025-2026)

