



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip konzolt. Fontos, hogy először a konzolt szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a konzol rögzítése után helyezzen fel.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a konzolt telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a konzol felső szélét középre igazítva a légbeömlők alsó keretére.

2. Nyomja a mellékelt réstágítók vékony végeit a középkonzol résekbe, hogy mindkét oldalon szélesítse a rést a konzol mellett.



3. Nyomja előre felé a konzol elülső részét és felfelé az alsó szélét, amíg az alsó szél bele nem kerül a réstágítók közötti részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2025-2026)

