



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak azután rögzítsen, hogy a tartó a helyére került.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a tartó telepítve lesz. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Tartsa úgy a tartót, hogy az előlap a vezető felé dőljön. Helyezze a tartó felső élét a résbe a középső légbeömlő osztó tetejénél.

2. Nyomja felfelé és előre a tartó alját, amíg az alsó él be nem akad a résbe a légbeömlő háza és a díszléc között.



3. Nyomja meg a tartót, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac XT4 (2024-2026)

