



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos először a tartót felszerelni: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Helyezze a mellékelt résnyitót a résbe a kemény és párnázott műszerfal paneljei között, hogy szélesítse a rést.



2. Helyezze be a tartó alsó élét, egy blokkal, a résbe a résnyitó mellett.

3. Forgassa a tartót felfelé úgy, hogy az alsó él beakadjon a kemény műszerfal panel mögé. Nyomja le és előre a tartó tetejét, amíg a felső él beakad/rákattan a műszerfal túlnyúlása alatti résbe. Húzza ki a résnyitót.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2025-2026)

