



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót vagy felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni.

1. Helyezze be a mellékelt hézagnyitót a műszerfal felső részének mögötti részbe, ahogy a képen látható.

Helyezze a tartót a HUD formázás jobb oldalára. Nyomja be a tartó hosszú részét a hézagnyitó melletti részbe.

Húzza ki a hézagnyitót.



2. Forgassa le a tartót, és húzza az alsó élét a műszerfal felső panelje alá. Hajlítsa ki az előlapi panel alját, és akassza be az alsó élét a légbeömlő feletti díszítőelemek alá.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Sierra EV (2024-2026)

