



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó felső részén lévő ívelt élt a légbeömlőt körülvevő keret alá.

2. Nyomja előre a tartó alját, hogy az alsó él a légbeömlőt körülvevő keretre akadhasson.

3. A tartó bármely légbeömlőnél felszerelhető.



4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia K4 (2025-2026)

