



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll.



1. Helyezze a tartó mindkét felét a jobb oldali konzol oszlop köré. Használja a mellékelt imbuszkulcsot a csavaroknak a tartó bal oldalán történő meghúzásához. Még ne húzza meg a csavarokat.



2. Húzza meg a csavarokat a tartó jobb oldalán. Még ne húzza meg a csavarokat.

3. Igazítsa a tartó pozícióját fel/le a kívánt helyzetbe. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó szilárdan a helyén maradjon.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery Sport (2025-2026)

