



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahova a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza a tartó felső részét a képernyőt körülvevő keret és a párnázott szegély közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy a szögletes él teljesen a részbe kerüljön.

3. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a szegély és a középkonzol közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy a szögletes él beakadjon a szegély mögé. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Cruz (2025-2026); Hyundai Tucson (2025-2026)