



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó helyének biztosítása után szabad rögzíteni.

1. Nyomja felfelé a tartó felső szélét a légbefúvó háza és a műszerfal panelje közötti részbe.



2. Nyomja felfelé és előre a tartó alsó részét. Akassza be az alsó szélét a légbefúvó körüli keretbe.

3. A tartó a középső légbefúvóknál bármilyen pozícióban felszerelhető.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Colorado (2023-2026)
- GMC Canyon (2023-2026)

