

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet. Fontos, hogy először a ProClip tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után szabad csak felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahova a tartót felszerelik. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Tartsa a tartót a képernyő fölött úgy, hogy az előlapi lemez a képernyő vezetőoldalára kerüljön.



2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy rá csúsztassa/akaszthassa a képernyőre. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Elroq (2025-2026); Skoda Enyaq IV (2021-2026); Skoda Octavia IV (2020-2026)